

SENSOR

Taster

Taster mit Funk – jeder Druck kommt sofort in der Schrittkette an: Start, Weiter, Quittung.

Typ **BUTTON**

> Das Modul liest einen **Taster** (oder einen einfachen Schalter) und meldet jedes Drücken und Loslassen **sofort** per Funk an den Konnektor. In der Schrittkette wartet man damit auf einen Tastendruck, bevor es weitergeht – ideal als Start- oder Weiter-Taste am Arbeitsplatz.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Start-Taste: Schrittkette erst nach Tastendruck loslaufen lassen
2. Weiter-/Quittier-Taste nach Handarbeit: „Flasche eingelegt – weiter“
3. Zweihand-ähnliche Freigabe zusammen mit einem zweiten Taster-Modul (kein Sicherheitsersatz)

VERSORGUNG	FUNK	BAUFORM	STEUERUNG
5 V USB-C, Steckernetzteil 5 V / 1 A	ESP-NOW zum Konnektor, WLAN-Webseite	Edelstahlrohr Ø 38 mm	Schrittkette, Webseite, MQTT, Updates per Funk



Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:

doku.m38-module.de/BUTTON