

ZENTRALE

Konnektor

Die Zentrale des M38-Systems: verbindet alle Module per Funk und führt Abläufe als Schrittkette aus – bedient im Browser.

Typ **KONN**

> Der Konnektor ist das **Herz des M38-Systems**. Er hält per Funk die Verbindung zu bis zu 20 Modulen, zeigt ihren Zustand im Browser und schickt ihnen Befehle – von Hand im **Handbetrieb** oder automatisch als **Schrittkette**.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Abfüll- oder Dosierstation: Pumpe, Ventil und Waage als Schrittkette nacheinander steuern
2. Rundtakt- oder Montageplatz: Antriebe, Greifer und Endlagen im festen Takt abarbeiten
3. Versuchsaufbau im Labor: Abläufe schnell ändern und jeden Durchlauf protokollieren

VERSORGUNG	MODULE	ABLÄUFE	BAUFORM
5 V USB-C, Steckernetzteil 5 V / 1 A	bis zu 20 per Funk	Schrittketten im Browser, 4 parallel	Edelstahlrohr Ø 38 mm



Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:

doku.m38-module.de/KONN