


AKTOR (ANTRIEB)

4-fach Servosteuerung

Vier Modellbau- oder Industrie-Servos unabhängig positionieren – in Prozent, mit Geschwindigkeit, Rampe und Grundstellung.

Typ **SERV04**

Das Modul steuert **bis zu vier Servos** unabhängig voneinander. Jede Position wird in **Prozent von 0 bis 100** angegeben – 0 und 100 sind die einstellbaren Endlagen des jeweiligen Servos.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Weichen, Klappen und Schieber in Zuführungen umstellen
2. Sortieren: Teile per Servo-Klappe in verschiedene Behälter lenken
3. Kleine Greifer, Stopper oder Auswerfer betätigen

VERSORGUNG
5 V USB-C für Modul und Servos, Steckernetzteil 5 V / 3 A

FUNK
ESP-NOW zum Konnektor, WLAN-Webseite

BAUFORM
Edelstahlrohr Ø 38 mm

STEUERUNG
Schrittkette, Webseite, MQTT, Updates per Funk



Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:

doku.m38-module.de/SERV04