

SENSOR

3-Stellungs-Schalter

Kippschalter mit drei Stellungen (Stellung 1 – Aus – Stellung 2) – meldet jede Stellung sofort an die Schrittkette.


Typ `SW3POS`

> Das Modul liest einen **Kippschalter mit drei Stellungen**: Stellung 1, Mitte (Aus) und Stellung 2. Jeder Wechsel wird **sofort** per Funk an den Konnektor gemeldet; in der Schrittkette steht die Stellung als Zahl 0, 1 oder 2 bereit.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Richtung vorwählen: „Links – Stopp – Rechts“ für einen Antrieb
2. Betriebsart wählen: „Hand – Aus – Automatik“
3. Rezept- oder Programmauswahl zwischen zwei Varianten, Mitte = keine Freigabe

VERSORGUNG	FUNK	BAUFORM	STEUERUNG
5 V USB-C, Steckernetzteil 5 V / 1 A	ESP-NOW zum Konnektor, WLAN-Webseite	Edelstahlrohr Ø 38 mm	Schrittkette, Webseite, MQTT, Updates per Funk



Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:
`doku.m38-module.de/SW3POS`