


AKTOR (SCHALTAUSGANG)

3-fach Lastausgang regelbar

Drei Gleichstrom-Lasten schalten und regeln – mit Rampen, Anlaufimpuls, Laufzeit, Taktbetrieb und Betriebszähler je Kanal.


Typ **TRIFET**

> Das Modul hat **drei unabhängige Lastausgänge** (Kanal A, B und C) für Gleichstrom-Lasten von 5 bis 30 V. Jeder Kanal schaltet seine Last ein und aus und regelt die **Leistung stufenlos von 0 bis 100 %**.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Drei Magnet- oder Pneumatikventile einer Station schalten
2. Pumpe für eine feste Zeit laufen lassen – das Modul meldet „Fertig“ an die Schrittkette
3. Lüfter, Heizpatronen oder LED-Streifen in der Leistung regeln

VERSORGUNG	FUNK	BAUFORM	STEUERUNG
Steuerteil: 12 V DC, Hohlstecker 5,5 × 2,5 mm, Steckernetzteil 12 V / 3 A ·…	ESP-NOW zum Konnektor, WLAN-Webseite	Edelstahlrohr Ø 38 mm	Schrittkette, Webseite, MQTT, Updates per Funk



Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:

doku.m38-module.de/TRIFET